

Guide utilisateur

Parrot RK8200

Français



Parrot

move wireless



Sommaire

Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Utiliser le Parrot RK8200 pour la première fois	5
Utiliser le système antivol	5
Installer le Parrot RK8200	6
Parcourir les menus.....	8
Personnaliser le Parrot RK8200	9
• <i>Modifier la luminosité</i>	9
• <i>Modifier la couleur de l'affichage</i>	10
• <i>Modifier le fond d'écran</i>	10
• <i>Personnaliser le fond d'écran</i>	10
• <i>Sélectionner le mode d'affichage des pochettes</i>	11
Connecter un téléphone par Bluetooth®	12
Jumeler un téléphone au Parrot RK8200	12
Connecter un téléphone au Parrot RK8200	12
Déconnecter un téléphone du Parrot RK8200	13
Utiliser la fonction Téléphonie	14
Synchroniser le répertoire du téléphone	14
Recevoir un appel.....	14
Emettre un appel	14
Utiliser le Parrot RK8200 pendant un appel	15
Utiliser la fonction Bis	16
Utiliser la fonction numérotation rapide	16
• <i>Associer un numéro à un contact</i>	16
• <i>Supprimer l'association d'un numéro à un contact</i>	16
Utiliser la fonction reconnaissance vocale	17
• <i>Enregistrer les mots clés</i>	17
• <i>Enregistrer une empreinte vocale</i>	17
Utiliser la fonction Musique	18
Utiliser la fonction Streaming Audio.....	18
Utiliser la mémoire interne du Parrot RK8200	18
Utiliser le Parrot RK8200 avec une source externe.....	19
Utiliser l'entrée ligne du Parrot RK8200	21

Utiliser la fonction Radio.....	22
• <i>Enregistrer une fréquence</i>	22
• <i>Modifier les paramètres de la radio</i>	22
Modifier les paramètres audio	23
• <i>Utiliser l'effet VS Bass</i>	23
• <i>Utiliser l'égaliseur</i>	23
• <i>Utiliser l'option de contrôle automatique du volume</i>	23
• <i>Contrôler la balance</i>	23
• <i>Activer les options Répétition / aléatoire</i>	24

Introduction

La technologie *Bluetooth* permet d'établir des communications voix et données via une liaison radio courte distance. Elle permet à de nombreux équipements électroniques de communiquer entre eux, notamment les téléphones et les kits mains-libres. Parrot tire bénéfice de ses longues années d'expérience en traitement du signal et reconnaissance vocale pour vous proposer un autoradio d'une qualité audio supérieure lors des communications.

Le Parrot RK8200 est un autoradio FM/AM avec RDS, équipé de toute la connectique dédiée à la musique numérique et analogique. C'est également un kit mains-libres *Bluetooth* bénéficiant de fonctions téléphonie avancées. Complètement intégré au système audio du véhicule, musique et conversations sont diffusées sur les haut-parleurs du véhicule pour un confort d'écoute maximal. Plus qu'un kit mains-libres, le Parrot RK8200 vous offre de multiples possibilités de connexions : connecteur spécifique iPod, prise pour clé USB et pour lecteur MP3 USB, lecteur de carte SD, entrée ligne pour source analogique. Le Parrot RK8200 peut également jouer les fichiers musicaux envoyés via *Bluetooth* à partir d'un téléphone ou d'un baladeur *Bluetooth* A2DP. Vous pouvez en outre stocker plus de 300 chansons dans sa mémoire interne.

Contenu de l'emballage

L'emballage contient :

- Un Parrot RK8200
- Un étui de transport pour façade
- Un câble USB/Mini USB
- Des clés de dégagement
- Vis avec capuchon de caoutchouc

Utiliser le Parrot RK8200 pour la première fois

Utiliser le système antivol

Afin d'éviter les risques de vol, pensez à enlever la façade de votre Parrot RK8200 lorsque vous quittez votre véhicule. Sans cette façade, le Parrot RK8200 n'est pas fonctionnel.

- Pour retirer la façade, appuyez sur le bouton d'éjection en haut à gauche.



- Pour remettre la façade en place, positionnez-la en face de l'autoradio et enfoncez.



Assurez-vous de ne pas appuyer sur l'écran en installant la façade.

- Pour retirer l'autoradio de l'habitacle :
 1. Retirez la façade.
 2. Introduisez les clés dans les emplacements adéquats jusqu'à ce qu'elles restent bloquées.
 3. Tirez sur l'appareil.



Afin de sauvegarder correctement les paramètres du Parrot RK8200, assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de retirer la façade.

Installer le Parrot RK8200



Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour réaliser cette installation.

1. Retirez l'autoradio d'origine de votre véhicule.
► *Consultez la notice d'utilisation de votre autoradio ou contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.*
2. Insérez le support de montage et fixez-le dans l'habitacle en rabattant les languettes.
3. Tirez les câbles vers l'extérieur du tableau de bord à travers le support de montage.
4. Reliez les connecteurs audio et alimentation de votre véhicule aux connecteurs de votre Parrot RK8200.

► *Si cette connexion est impossible, alors l'utilisation d'un adaptateur ISO est nécessaire afin d'adapter le Parrot RK8200 à la connectique spécifique de votre véhicule. Consultez notre site web <http://www.parrotshopping.com> si vous souhaitez vous procurer un câble adaptateur ISO.*
5. Comparez le connecteur de l'antenne du Parrot RK8200 et celui de votre véhicule.

► *Si l'utilisation d'un adaptateur antenne est nécessaire, contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.*
6. Vérifiez la polarité de l'alimentation de votre autoradio. Pour cela, coupez le contact de votre véhicule une fois le Parrot RK8200 installé: le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran.
 - Si c'est le cas, vous avez terminé l'installation du Parrot RK8200 et vous pouvez passer à l'étape 7.
 - Si ce n'est pas le cas, vous devez inverser les positions des fils rouge et jaune. En effet, le fil rouge du câble d'alimentation doit être connecté au 12V permanent, le fil jaune au 12V après-contact et le fil noir à la masse. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosses situées sur le câblage Parrot.




Ne connectez pas le fil jaune au 12V permanent, vous risqueriez de provoquer la décharge de la batterie du véhicule.

7. Insérez l'autoradio dans le support de montage et placez la façade.




Si la conception du tableau de bord de votre véhicule entraîne une obstruction du microphone du Parrot RK8200 situé sur le bord inférieur de la façade, vous devez peut-être vous procurer un microphone externe.




Parcourir les menus

- **Arborescence des menus**

Répertoire : ce menu vous permet d'accéder directement à vos contacts si votre téléphone portable permet la synchronisation automatique des contacts. Si ce n'est pas le cas, vous devrez préalablement envoyer vos contacts du téléphone vers le kit mains libres grâce au menu **Téléphone** > **Recevoir des contacts**.



Mémoire interne : ce menu vous permet d'accéder aux fichiers musicaux présents dans la mémoire interne du Parrot RK8200. Pour plus d'informations, consultez la section « *Utiliser la mémoire interne du Parrot RK8200* ».



Radio : ce menu vous permet d'accéder aux réglages et aux différentes bandes de fréquences de radio que vous pouvez écouter (FM1, FM2, FM3, AM).

Entrée auxiliaire : ce menu vous permet de sélectionner l'entrée auxiliaire avant ou arrière en fonction de la connexion que vous souhaitez utiliser.

Audio Bluetooth : ce menu vous permet d'accéder à la liste des téléphones ou lecteurs audio compatibles A2DP préalablement jumelés avec le Parrot RK8200 ou de procéder à une nouvelle recherche de périphériques afin d'utiliser la fonction Streaming Audio.

Effets audio : ce menu vous permet d'effectuer les réglages audio que vous souhaitez modifier (Virtual Bass, Egaliseur, Balance...).






Téléphone : ce menu vous permet d'accéder à différents réglages liés à la fonction Téléphonie, tels que l'enregistrement de commandes vocales, la gestion de vos contacts, la numérotation abrégée, etc.



Ce menu n'est accessible que si un téléphone est connecté au Parrot RK8200.

Réglages : ce menu vous permet de modifier certains réglages tels que la langue, l'affichage, les sonneries, etc.

- **Naviguer dans les menus**

Bouton	Fonctions
	Naviguer dans les menus Appui court : Accéder au menu principal / valider la sélection
	Revenir au menu précédent
	Sélectionner la source des fichiers audio ► Consultez la section Utiliser la fonction Musique pour plus d'informations
	Accéder aux paramètres audio ► Consultez la section Modifier les paramètres audio pour plus d'informations
	Appui court : Revenir au menu principal Appui long : Mettre le Parrot RK8200 en veille

Personnaliser le Parrot RK8200

Le Parrot RK8200 vous permet de personnaliser l'affichage de votre écran en modifiant différents paramètres.

- **Modifier la luminosité**

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages > Affichage > Luminosité**.

2. Augmentez ou diminuez la luminosité à l'aide de la molette.

3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

> Vous pouvez appuyer sur  pour revenir au menu principal.

- **Modifier la couleur de l'affichage**

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages > Affichage > Thème**.

2. Sélectionnez la couleur à l'aide de la molette.

3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

> Vous pouvez appuyer sur  pour revenir au menu principal.

- **Modifier le fond d'écran**

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages > Affichage > Fond d'écran**.

2. Utilisez la molette pour sélectionner un fond d'écran parmi ceux proposés par défaut.

3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

> Vous pouvez appuyer sur  pour revenir au menu principal.

- **Personnaliser le fond d'écran**

Il vous est possible d'envoyer une photo vers le Parrot RK8200 et de l'afficher en fond d'écran. Pour ce faire :

1. Assurez-vous que le Parrot RK8200 est réglé pour être visible des autres périphériques *Bluetooth*. Pour cela, sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Visibilité**.

2. Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages > Affichage > Fond d'écran**.

3. Sélectionnez **Personnaliser > Ajouter**.

> « *En attente d'une image* » apparaît sur l'écran de votre Parrot RK8200.


4. Depuis votre périphérique *Bluetooth* (PC, téléphone portable...), procédez à l'envoi de la photo via *Bluetooth* vers le Parrot RK8200.


► *Consultez la notice d'utilisation de votre appareil pour plus*

d'informations sur l'envoi de photos via Bluetooth.

- **Sélectionner le mode d'affichage des pochettes**

Vous avez la possibilité d'afficher la pochette de l'album en cours de lecture si celle-ci est incluse au fichier audio.

	<p><i>Si aucune image n'est incluse dans les tags de vos fichiers audio, vous pouvez ajouter une image en format .jpg dans le dossier correspondant. Si plusieurs images sont présentes dans le dossier, le Parrot RK8200 affiche en priorité celle nommée cover.jpg.</i></p>
---	---

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Réglages** > **Affichage** > **Pochette**.
2. Sélectionnez le mode d'affichage désiré à l'aide de la molette.
3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.
> Vous pouvez appuyer sur  pour revenir au menu principal.

Connecter un téléphone par Bluetooth®

Avant d'utiliser le Parrot RK8200 avec votre téléphone, vous devez connecter les deux appareils. Si c'est la 1ère fois que vous utilisez ce téléphone avec le Parrot RK8200, vous devez tout d'abord effectuer un jumelage des deux appareils : lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

Jumeler un téléphone au Parrot RK8200

Si vous utilisez cet appareil avec le Parrot RK8200 pour la première fois :



Assurez-vous que le Parrot RK8200 est réglé comme étant visible par Bluetooth. Pour cela, entrez dans le menu principal et sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Visibilité**.

1. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*.
 - > La liste des périphériques *Bluetooth* s'affiche.
 - Consultez la notice de votre téléphone pour plus d'informations.
2. Une fois la recherche terminée, sélectionnez « **Parrot RK8200** ».
3. Entrez « 0000 » lorsque le code PIN vous est demandé.
 - > Le Parrot RK8200 affiche « *Jumelage réussi* ».
 - > Vous pouvez maintenant connecter les 2 appareils.



Vous pouvez jumeler jusqu'à 10 appareils. Si vous jumelez un onzième appareil, le Parrot RK8200 affiche « mémoire pleine ». Pour jumeler un nouveau téléphone, vous devez libérer de la mémoire en effaçant l'un de vos appareils jumelés. Pour cela, sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Appareils jumelés**.

Connecter un téléphone au Parrot RK8200

Connectez votre téléphone si vous avez déjà utilisé votre appareil *Bluetooth* avec le Parrot RK8200 et si vous avez donc déjà procédé au jumelage des 2 appareils.

► Sinon, consultez la section **Jumeler un téléphone au Parrot RK8200**.

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal, sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Connecter téléphone** ou

appuyez 2 secondes sur la molette si vous êtes en mode inactif.
> La liste des appareils jumelés avec le Parrot RK8200 s'affiche.



*Vous pouvez également connecter votre téléphone en sélectionnant **Audio Bluetooth** et en sélectionnant directement le nom de votre appareil dans la liste. Dans cette liste ne figurent que les téléphones compatibles avec le service A2DP. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone.*

2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la molette.
> La connexion entre les 2 appareils s'effectue.
> Vous pouvez maintenant utiliser la fonction téléphonie du Parrot RK8200.
► Consultez la section **Utiliser la fonction Téléphonie** pour plus d'informations.



Dans le cas où plusieurs téléphones déjà jumelés avec le Parrot RK8200 sont présents dans le véhicule, vous avez la possibilité de sélectionner celui avec lequel la connexion sera établie par défaut. Pour cela :

1. Sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Appareils jumelés**
2. Sélectionnez le téléphone avec lequel vous souhaitez que la connexion avec le Parrot RK8200 s'établisse par défaut.
3. Sélectionnez l'option **Préféré**.

Déconnecter un téléphone du Parrot RK8200

Si vous souhaitez déconnecter votre téléphone du Parrot RK8200 :

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal, sélectionnez **Réglages > Bluetooth > Appareils jumelés**
2. Sélectionnez votre téléphone.
3. Sélectionnez l'option **Déconnecter**.



*Vous pouvez également supprimer ce téléphone de la liste des téléphones jumelés. Pour cela, sélectionnez l'option **Supprimer**.*

Utiliser la fonction Téléphonie


Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot RK8200, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone / PDA à ce dernier. Si vous utilisez cet appareil pour la 1ère fois, vous devez auparavant passer par la phase de jumelage.

► Consultez la section **Connecter un téléphone par Bluetooth** pour plus d'informations.

Synchroniser le répertoire du téléphone




Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Si votre téléphone ne supporte pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Object Push de votre téléphone afin d'envoyer des contacts de votre téléphone vers l'autoradio par *Bluetooth*. Pour cela :

1. Dans le menu principal du Parrot RK8200, sélectionnez **Téléphone > Recevoir contacts**.
> «Attente d'un contact» s'affiche sur l'écran.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts par Object Push.

	<p>Vous pouvez ensuite associer une image à chacun de vos contacts. Pour cela :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur la molette et sélectionnez Téléphone > Gestion des contacts.2. Sélectionnez le contact et appuyez sur la molette.3. Sélectionnez Images > Ajouter image.4. Suivez les instructions énoncées.
---	--

Recevoir un appel

Lors d'un appel entrant, un pop-up apparaît sur l'écran du Parrot RK8200 pour vous informer de ce nouvel appel.


- Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la touche  .
Appuyez ensuite sur la touche  pour terminer l'appel.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche  .

Emettre un appel


- Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot RK8200:




*Vous devez au préalable avoir synchronisé le répertoire du téléphone dans la mémoire de l'appareil.
► Consultez la section **Synchroniser le répertoire du téléphone** pour plus d'informations.*

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal puis sélectionnez **Répertoire**.
> Vous accédez au répertoire du téléphone connecté.
2. Sélectionnez le contact et appuyez sur la molette ou sur  pour lancer l'appel.

• Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot RK8200, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié puis lancez l'appel à partir de votre téléphone :

1. Composez le numéro du contact en utilisant votre téléphone ou le clavier numérique du Parrot RK8200.
2. Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
> La communication passe automatiquement en mode mains-libres.




• Pour émettre un appel par reconnaissance vocale :

1. Appuyez sur la touche  pour initier le mode reconnaissance vocale.
2. Prononcez le nom du contact que vous souhaitez appeler.
> L'appel est automatiquement lancé.


► Consultez la section **Utiliser la fonction reconnaissance vocale** pour plus d'informations.

Utiliser le Parrot RK8200 pendant un appel

Au cours d'un appel, vous avez la possibilité de :

- **transférer l'appel sur votre téléphone portable** (si vous souhaitez sortir de votre véhicule par exemple) : pour cela, appuyez sur la touche . Appuyez à nouveau sur la touche  pour revenir sur le Parrot RK8200.
- **désactiver le microphone** : pour cela, appuyez sur .
- **régler le volume de la communication** : pour cela, utilisez la molette.
- **envoyer des DTMF** (pour gérer votre messagerie vocale par exemple). Pour cela, utilisez le clavier numérique du Parrot RK8200.

Utiliser la fonction Bis

Pour rappeler le dernier correspondant contacté via le kit mains-libres, maintenez enfoncée la touche  pendant 2 secondes.
> L'appel vers le dernier numéro se lance automatiquement.

Utiliser la fonction numérotation rapide

Le Parrot RK8200 vous permet d'attribuer les chiffres du clavier numérique à certains de vos contacts afin de vous faciliter l'émission des appels vers ces contacts.



Vous devez au préalable avoir connecté votre téléphone pour enregistrer les numérotations rapides de vos contacts.
▶ Consultez la section **Connecter un téléphone au Parrot RK8200** pour plus d'informations.

Pour lancer l'appel en utilisant la fonction de numérotation abrégée, appuyez 2 secondes sur la touche numérotée associée au contact que vous souhaitez appeler.



*Assurez-vous que le clavier numérique du Parrot RK8200 est bien réglé pour être utilisé en mode Téléphonie. Pour cela, sélectionnez **Radio > Réglages > Utilisation Clavier**.*



• Associer un numéro à un contact

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal puis sélectionnez **Téléphone > Numérotation rapide**.
2. Sélectionnez le numéro à associer au contact à l'aide de la molette.
> La liste de vos contacts apparaît à l'écran.
3. Sélectionnez le contact auquel vous voulez associer le numéro à l'aide de la molette.
> Un message de confirmation apparaît à l'écran.
4. Appuyez sur la touche  pour confirmer ou sur la touche  pour annuler l'enregistrement et revenir au menu principal.

• Supprimer l'association d'un numéro à un contact

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal puis sélectionnez **Téléphone > Numérotation rapide**.
2. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez supprimer à l'aide de la molette.

> Un message de confirmation apparaît à l'écran.

3. Appuyez sur la touche  pour confirmer ou sur la touche  pour annuler la suppression et revenir au menu principal.

Utiliser la fonction reconnaissance vocale

- **Enregistrer les mots clés**

Le Parrot RK8200 vous permet d'enregistrer les mots clés : général, mobile, travail, maison et autre. Ces mots clés permettent de choisir le numéro de téléphone à appeler dans le cas de contacts ayant plusieurs numéros de téléphone. Pour les enregistrer :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Commandes vocales > Mots clés.**
2. Sélectionnez le mot clé que vous souhaitez enregistrer et appuyez sur la molette.
3. Suivez les instructions énoncées.



- Vous devez enregistrer deux fois chaque mot clé afin d'obtenir une meilleure qualité de reconnaissance vocale.
- Enregistrez les mots clés avec un ton monocorde afin de garantir une efficacité optimale de la fonction de reconnaissance vocale.

- **Enregistrer une empreinte vocale**

Le Parrot RK8200 vous permet d'ajouter une empreinte vocale à vos contacts. Pour les enregistrer :



Vous devez au préalable avoir connecté votre téléphone pour enregistrer les empreintes vocales de vos contacts.
► Consultez la section **Connecter un téléphone au Parrot RK8200** pour plus d'informations.

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Gestion des contacts.**
2. Sélectionnez le contact et appuyez sur la molette.
3. Sélectionnez l'option **Ajouter empreinte vocale.**
4. Suivez les instructions énoncées.

Utiliser la fonction Musique

Sélectionnez la source de vos fichiers audio en appuyant plusieurs fois sur la touche



Utiliser la fonction Streaming Audio

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu principal et sélectionnez **Audio Bluetooth**.
 - > La liste des appareils jumelés au Parrot RK8200 et compatibles avec la fonction Streaming Audio apparaît.
 - > Si l'appareil que vous souhaitez utiliser se trouve dans cette liste, passez directement à l'étape 5.
2. Si vous utilisez un appareil non jumelé au Parrot RK8200, sélectionnez l'option **Chercher**.
 - > La liste des périphériques Bluetooth disponibles apparaît.
3. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur la molette.
4. Entrez « 0000 » sur votre téléphone / lecteur audio lorsqu'un code de jumelage vous est demandé.
5. Sélectionnez votre appareil et appuyez sur la molette.
 - > Vous pouvez maintenant lancer la lecture d'un fichier musical sur votre appareil.
 - > Le son est automatiquement dirigé vers les haut-parleurs de votre véhicule.




En fonction du modèle de votre téléphone, la connexion entre votre appareil et le Parrot RK8200 peut n'être possible qu'à partir du téléphone.

Utiliser la mémoire interne du Parrot RK8200


Le Parrot RK8200 dispose d'une mémoire interne de 1 Go que vous pouvez utiliser pour stocker des fichiers musicaux. Pour cela :

1. Connectez la façade du Parrot RK8200 sur votre PC en utilisant le câble USB/mini USB fourni.



2. Copiez vos fichiers musicaux aux formats MP3, WMA comme s'il s'agissait d'une clé USB.

Pour accéder ensuite aux fichiers musicaux transférés dans la mémoire interne du Parrot RK8200 :

1. Appuyez sur  jusqu'à sélectionner **Mémoire interne**.
2. Utilisez la molette pour naviguer dans la mémoire du Parrot RK8200 et appuyez sur la molette pour entrer dans un dossier ou lancer la lecture d'un fichier musical.

Utiliser le Parrot RK8200 avec une source externe



Le câble USB et le câble pour iPod sont accessibles derrière la façade amovible. Vous pourrez ensuite profiter de cet emplacement comme d'un espace de rangement pour vos périphériques.

1. Connectez votre périphérique de stockage au Parrot RK8200.
Pour cela :
 - Utilisez le câble USB si votre périphérique est un baladeur MP3 ou une clé USB.



Lors de la connexion d'un iPhone au Parrot RK8200 le message suivant peut s'afficher sur l'écran de l'iPhone: « This accessory is not made to work with iPhone. Would you like to turn on airplane mode to reduce audio interference? ». Dans ce cas, ne sélectionnez aucune des 2 options proposées : le message disparaît au bout de quelques secondes.

- Utilisez le câble pour iPod si votre périphérique est un iPod.



- Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.



Nous vous conseillons d'éteindre votre Parrot RK8200 avant d'insérer ou de retirer la carte SD.



2. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner, en fonction des périphériques connectés, la provenance des fichiers musicaux.
 - Sélectionnez **USB** pour accéder aux fichiers musicaux stockés sur votre périphérique de stockage de masse USB.
 - Sélectionnez **iPod** pour accéder aux fichiers musicaux stockés sur votre iPod.
 - Sélectionnez **SD** pour accéder aux fichiers musicaux stockés sur votre carte SD.
3. Appuyez sur la molette pour accéder au contenu de la source sélectionnée.
 - Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis, sélectionnez un des critères de classement et appuyez sur la molette.
 - Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis :
 - a. Sélectionnez **Parcourir par répertoire**.
 - b. Utilisez la molette pour sélectionner puis lancer la lecture d'un fichier musical.



Si votre Parrot RK8200 est connecté à un iPod et une clé USB, l'iPod sera prioritaire : vous pourrez seulement parcourir le contenu de votre iPod.

Utiliser l'entrée ligne du Parrot RK8200

Le Parrot RK8200 vous permet d'écouter les fichiers provenant d'un lecteur audio non compatible *Bluetooth* et n'étant pas équipé d'une sortie USB (lecteur CD). Pour cela :

1. Connectez le lecteur audio à la prise Jack de la façade amovible en utilisant un câble Jack/Jack (non fourni).




Vous pouvez également utiliser la connexion RCA située à l'arrière du Parrot RK8200. Pour cela :

1. Entrez dans le menu principal et sélectionnez **Entrée auxiliaire**.
2. Choisissez **Line in arrière** à l'aide de la molette en fonction de la connexion que vous souhaitez utiliser.







2. Appuyez sur le bouton  jusqu'à sélectionner la source **Entrée ligne**.

3. Lancez la lecture depuis votre lecteur audio.



Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour choisir la connexion entrée ligne avant ou la connexion RCA arrière.


Utiliser la fonction Radio

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à sélectionner la source **Radio**.
2. Sélectionnez la station souhaitée. Pour cela:
 - Appuyez sur les touches   pour sélectionner une fréquence manuellement.
 - Appuyez 2 secondes sur les touches   pour lancer une recherche automatique de stations.
 - Si vous avez déjà mémorisé la station souhaitée:
 - a. Appuyez sur la touche .
 - b. Utilisez le clavier numérique pour sélectionner la station associée au numéro.




*Vous pouvez utiliser directement le clavier numérique du Parrot RK8200 pour sélectionner une station mémorisée. Pour cela, associez le clavier à la fonction **Radio** en sélectionnant **Radio > Réglages > Utilisation clavier**.*

• **Enregistrer une fréquence**

1. Appuyez sur  et sélectionnez **Enregistrer nouveau**.
2. Sélectionnez un emplacement et appuyez sur la molette pour confirmer.



Vous pouvez également appuyer sur  puis effectuer un appui long sur un numéro du clavier numérique du Parrot RK8200.

• **Modifier les paramètres de la radio**

Le Parrot RK8200 vous permet d'effectuer les réglages suivants.


- **Auto store** : permet de rechercher et de mémoriser automatiquement les 12 stations de radio les mieux captées ;
- **Recherche RDS** : permet d'activer ou de désactiver le changement automatique de fréquence (scan RDS) lorsque la qualité d'écoute de votre station n'est plus suffisante ;
- **Alerte trafic** : permet d'activer ou de désactiver le passage automatique en mode Radio lorsque sont diffusées des informations trafic ;
- **Intervalle FM** : permet de sélectionner l'intervalle FM lors de la recherche d'une station (50 ou 100 kHz) ;
- **Activer AM** : permet d'activer ou de désactiver les

bandes AM.

Pour les modifier :

1. Accédez au menu principal et sélectionnez **Radio > réglages**.
2. Effectuez vos réglages à l'aide de la molette.

Modifier les paramètres audio

Le Parrot RK8200 vous permet de modifier certains paramètres audio. Pour cela, appuyez sur la touche  ou sélectionnez l'option **Effets audio**.

- **Utiliser l'effet Virtual Super Bass**


L'effet VS Bass vous permet d'amplifier les basses fréquences.


Pour l'activer, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **virtual super bass**.




*Vous pouvez modifier les caractéristiques de cet effet en sélectionnant **Effets audio > Réglages > Préférences Vsb**.*

- **Utiliser l'égaliseur**

L'égaliseur vous permet de régler les fréquences basses, moyennes et aigues selon vos préférences. Pour l'activer, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **Egaliseur**.


Vous pouvez choisir parmi les 6 préréglages par défaut pour adapter les fréquences au style de musique que vous écoutez. Si vous n'en trouvez aucun correspondant à vos préférences, vous pouvez également créer vos propres préréglages pendant la lecture d'un morceau. Pour cela appuyez sur la touche  et sélectionnez **Réglages > Préférences Eq > Personnaliser**. Utilisez ensuite la molette pour effectuer vos réglages.

- **Utiliser l'option de contrôle automatique du volume**


L'option Contrôle automatique du volume permet d'adapter le volume sonore en fonction des bruits environnants. Pour l'activer, appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **Contrôle automatique du volume**.

- **Contrôler la balance**

Vous pouvez modifier les réglages de la balance. Pour cela appuyez

sur la touche  et sélectionnez l'option **Balance**. Utilisez ensuite la molette pour effectuer vos réglages.

- **Activer les options Répétition / Aléatoire**

Pour lancer la lecture aléatoire des fichiers musicaux ou permettre leurs répétitions, appuyez sur la touche  et sélectionnez **réglages** puis **répétition** ou **aléatoire**.

Spécifications techniques

Interface Ecran TFT 2,4 pouces 262144 couleurs
Pavé numérique 12 touches
8 boutons de commande + 1 bouton rotatif

Affichage Informations du téléphone
Répertoire, noms et numéros des appelants
Playlist, pochette album, artiste et titre

Audio Amplificateur 4x45W avec DAC 20 bits
Impédance minimale 4 Ohms
Sortie Line-Out pour amplificateur externe

Tuner Bande FM et AM (PO et GO), type RDS
48 stations enregistrables (presets)
Connectique digitale & analogique :
Connecteur iPod spécifique et USB
Lecteur carte SD
Entrée ligne analogique jack en façade
Entrée ligne analogique RCA à l'arrière

Téléphonie Synchronisation automatique du répertoire
Journal d'appel complet
Nombre de contacts : 8,000 au total
Reconnaissance vocale
Synthèse vocale du répertoire (TTS)

Son Full Duplex et annulation d'écho
Réduction de bruit Parrot DCBM
Double micro intégré à la façade
Détection auto de la position du locuteur
Compatible Bluetooth Stereo (A2DP)
Diffusion sur les haut-parleurs du véhicule

Bluetooth Bluetooth v1.2
Profils supportés :
HSP 1.0 (Headset Profile)
HFP 0.96 / 1.0 / 1.5 (Hands Free Profile)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
OPP (Object Push Profile)

PBAP (Phone Book Access Profile)
SYNC
Portée maximale : 10 mètres
Appairage par code PIN, 10 appareils maximum
Mise à jour par Bluetooth

Dimensions

- **Façade**

Hauteur = 59 mm Largeur = 189 mm
Profondeur = 29 mm Poids = 132 g

- **Boitier**

Hauteur = 58 mm Largeur = 180 mm
Profondeur = 174 mm Poids = 1038 g

Processeur

Parrot P5+ (32bits) cadencé à 208MHz
Mémoire : Combo Flash = 1 GB
RAM = 128 Mbits

Résolution de problèmes

Problèmes	Solutions
Mon Parrot RK8200 ne s'allume pas.	Vérifiez les branchements et le câble adaptateur utilisé pour l'installation du Parrot RK8200. Pour cela, consultez la section « <i>Installer le Parrot RK8200</i> » de ce manuel.
Mon Parrot RK8200 ne détecte pas le contenu de ma clé USB.	Assurez-vous que le Parrot RK8200 ne soit pas connecté à une clé USB et à un iPod/iPhone en même temps. Si tel est le cas, débranchez l'iPod/iPhone pour accéder au contenu de la clé USB.
Est-il possible de connecter un disque dur externe USB au Parrot RK8200 ?	Oui dans la mesure où votre appareil peut être stocké dans l'emplacement prévu à cet effet derrière la façade.
Lorsque j'utilise mon iPod avec mon Parrot RK8200, mon appareil se bloque complètement.	Si votre iPod ne répond plus, effectuez une réinitialisation de l'appareil en appuyant simultanément sur le bouton Menu et sur le bouton central de votre iPod. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
Je n'arrive pas à connecter mon téléphone par <i>Bluetooth</i> à partir du Parrot RK8200.	Essayer de connecter votre téléphone au Parrot RK8200 directement depuis votre téléphone. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil.
Un message d'erreur apparaît quand je connecte mon iPhone au Parrot RK8200.	Lors de la connexion d'un iPhone au Parrot RK8200 le message suivant peut s'afficher sur l'écran de l'iPhone : « <i>This accessory is not made to work with iPhone. Would you like to turn on airplane mode to reduce audio interference?</i> ». Dans ce cas, ne sélectionnez aucune des 2 options proposées : le message disparaît au bout de quelques secondes.
Le message « mémoire pleine » s'affiche sur l'écran de mon Parrot RK8200 lorsque j'essaie de jumeler mon téléphone.	Vous pouvez jumeler jusqu'à 10 appareils. Si vous jumelez un onzième appareil, le Parrot RK8200 affiche « mémoire pleine ». Pour jumeler un nouveau téléphone, vous devez effacer la mémoire. Pour cela, sélectionnez Réglages > Bluetooth > Appareils jumelés .
On ne m'entend pas bien lorsque je passe ou reçois des appels sur mon Parrot RK8200.	Il est possible que le tableau de bord de votre véhicule entraîne une obstruction du microphone du Parrot RK8200 situé sur le bord inférieur de la façade. Vous devez peut-être vous procurer un microphone externe.

Si vous rencontrez tout autre type de problème, non mentionné dans cette section, notre hotline se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 (GMT +1) par mail hot-line@parrot.com ou par téléphone :

Europe : [+33] (0) 1 48 03 60 69 (langues parlées : Anglais, Français, Espagnol et Allemand)

Italie : [+39] 02 59 90 15 97

Espagne : [+34] 902 404 202

UK : [+44] (0)870 112 5872

Allemagne : 0900 172 77 68

USA : [+1] (877) 9 PARROT (appel gratuit)

Chine : [+ 86] (0)2164 601 944